

Anleitung zum Versetzen von Armaturen auf PVC Druck-Rohre

- 1.) Graben mit Bagger öffnen
- 2.) Grabensohle mit Schaufel von spitzigen Steinen säubern
- 3.) Leitung sorgfältig und sauber im Graben zusammenstecken gem. separatem Merkblatt
- 4.) Bodenleitungs-Hahnen bei gewünschter Position in die Leitung einbauen. Verbindung des PVC Druckrohres mit dem Hahnen mittels Überschiebemuffe.
- 5.) Hahnen richten und einbetonieren. Die Schrauben vom Hahnendeckel mit Bojake überdecken. (lässt sich später leicht weg machen.)
- 6.) Hydranten-Rohr in den Hahnen einsetzen und mit flüssigem Zement ausgiessen (2 Teile Zement, 1 Teil Sand, Wasser) 2 Tage trocknen lassen. Luftlöcher mit einem feinen „Stäckli fibrieren“.
- 7.) Richtungsänderungen mit Bogen oder T-Stücken sind Keilförmig zu hinterbetonieren siehe Skizze.
- 8.) Die Leitung ist einzusanden.

Anleitung zum Versetzen von Armaturen auf PE-Rohre

- 1.) Leitung stumpf- oder Elektromuffen schweissen
- 2.) Leitung in den Graben legen.
- 3.) Leitungen aufschneiden an der Position, wo ein Durchlasshahnen oder Dreiweghahnen eingebaut werden soll.
- 4.) Ueber Nacht liegen lassen
- 5.) Restrohr ausschneiden auf die Masse, bis der Hahnen hineinpasst.
- 6.) Auf beide PE-Rohrenden eine Elektroschweissmuffe (z.Bsp. Geberit) aufschweissen als Schubsicherung.
- 7.) Hahnen einsetzen
- 8.) Stufenkupplungen montieren und verschrauben
- 9.) einbetonieren